



AX1465

Beta Xtrainer

Xtrem Skid Plate

- 2 NE01-06-003 TH6x30
- 2 NE10-01-004
- 2 NE01-04-002 Clamped bolt
- 4 NE01-02-003 TFHC 6x25mm
- 4 NE01-03-001 RING M6
- 4 NE01-04-003 EM6F
- 1 PM01-06-031 Plastic N°16
- 1 PM01-09-011 Rear fixation part
- 1 NE05-01-004 10mm spacer

VIDEO ON YOUTUBE



Fit the rear plastic part

Fixer la pièce plastique arrière



Fit the front inserting the 10mm spacer and using TH6x30mm

Fixer l'avant en insérant l'entretoise de 10m avec une TH6x30mm



Fit the rear with the TH6x30mm

Fixer l'arrière avec une TH6x30mm



Fit the rear plastic part

Fixer la pièce plastique arrière



AX1465

Beta Xtrainer

Xtrem Skid Plate

- 2 NE01-06-003 TH6x30
- 2 NE10-01-004
- 2 NE01-04-002 Clamped bolt
- 4 NE01-02-003 TFHC 6x25mm
- 4 NE01-03-001 RING M6
- 4 NE01-04-003 EM6F
- 1 PM01-06-031 Plastic N°16
- 1 PM01-09-011 Rear fixation part
- 1 NE05-01-004 10mm spacer

VIDEO ON YOUTUBE



Fit the rear plastic part

Fixer la pièce plastique arrière



Fit the front inserting the 10mm spacer and using TH6x30mm

Fixer l'avant en insérant l'entretoise de 10m avec une TH6x30mm



Fit the rear with the TH6x30mm

Fixer l'arrière avec une TH6x30mm



Fit the rear plastic part

Fixer la pièce plastique arrière