



**AX3002**

**COTE GAUCHE**

**LEFT SIDE**

**Protections de Radiateurs/ Radiator Guards  
KTM EXC 125 00-07**

4 NE01-01-001	Tbhc 6*16
4 NE01-06-010	Th 6*15
1 NE01-05-003	Tchc 8*50
1 NE01-04-001	Em8f
2 NE01-04-002	Clamped bolt
1 NE05-01-006	Plastic spacer 30mm
4 PM03-02-009	Black spacers 113mm



Vis d'origine

Original screws

Th 6\*15



Tbhc 6\*16

1 écrou pince

1 Clamped bolt



Tchc 8\*50 + Entretoise plast 30mm +  
Em8f

Tchc 8\*50 + Plastic spacer 30mm +  
Em8f

**Montage pour le côté gauche de la moto :**

Démonter la selle, le réservoir, les ouïes de radiateur et déflecteur d'air

[1] : Monter les Th 6\*15 sur le petit côté et monter l'ensemble sur le cadre avec vis d'origine. Remettre le déflecteur d'air.

[2] : Monter les entretoises 113mm sur le petit côté (vis déjà en place : Th 6\*15). Monter le grand côté sur le radiateur : fixation sur entretoises avec Tbhc 6\*16

**Faire la même chose pour le côté droit de la moto**

[3] : Monter l'entretoise 30mm + Tchc 8\*50 + Em8f afin de relier les deux côtés. Remonter les éléments

**Mounting for the Left side of the bike:**

Put down the saddle, the tank, radiator covers and air deflectors.

[1]: Mount the Th 6\*15 on the small side and mount the group on the frame with original screws. Put back the air deflector

[2]: Mount the black spacers on the small side (screws already in place: Th 6\*15). Mount the big side on the radiator: fixation on the black spacers with Tbhc 6\*16

**Do the same thing for the right side of the bike**

[3]: Mount the plastic spacer + Tchc 8\*50 + Em8f in order to link the two sides. Put back all elements